

Niveau liquide refroidissement

Niveau du liquide de refroidissement Merci Horace (Shadow passion)

Moteur a température de fonctionnement, moto à la verticale (pas sur la béquille), enlever le cache latéral gauche, vérifier le niveau qui doit se trouver entre “UPPER” et “LOWER”. Au besoin faire l’appoint par le bouchon de remplissage (pas le bouton du radiateur...). Ne pas dépasser le niveau “UPPER”.

Ne pas mettre n’importe quel liquide de refroidissement. Mettre des produits compatibles “moteur alu”. Il est préconisé (RMT) de changer le liquide tous les 8000 Kms ou 2 ans !