

Périodicité d'entretien - Listes détaillées (Programme d'entretien Honda)

Liste des opérations spécifiques - 1000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Jeux des soupapes
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Roulements de colonne de direction
Contrôle Serrage boulonnerie
Remplacement filtre à huile
Remplacement Huile moteur

Liste des opérations spécifiques - 4000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Suspensions
Contrôle Système de freinage & usure

Liste des opérations spécifiques - 8000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Chaîne Secondaire
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle du liquide de refroidissement - Remplacer tous les 2 ans.
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Serrage boulonnerie
Contrôle Suspensions
Contrôle Système de freinage & usure
Contrôle Système de refroidissement
Remplacement Bougie(s) d'allumage

Liste des opérations spécifiques - 12000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Chaîne Secondaire
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle Eclairage et équipement électrique
Contrôle Jeux des soupapes
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Contrôle Patin de chaîne secondaire
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Suspensions
Contrôle Synchronisation des carburateurs
Contrôle Système d'air secondaire
Contrôle Système de freinage & usure
Remplacement Filtre à air
Remplacement filtre à huile
Remplacement Huile moteur

Liste des opérations spécifiques - 16000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V

Liste des opérations spécifiques - 20000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V

Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Chaîne Secondaire
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Serrage boulonnerie
Contrôle Suspensions
Contrôle Système de freinage & usure
Contrôle Système de refroidissement
Remplacement Bougie(s) d'allumage
Remplacement Liquide de frein
Remplacement Liquide de refroidissement

Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Suspensions
Contrôle Système de freinage & usure

Liste des opérations spécifiques - 24000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Chaîne Secondaire
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle du liquide de refroidissement - Remplacer tous les 2 ans.
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Serrage boulonnerie
Contrôle Suspensions
Contrôle Synchronisation des carburateurs
Contrôle Système de freinage & usure
Contrôle Système de refroidissement
Remplacement Bougie(s) d'allumage
Remplacement Filtre à air
Remplacement filtre à huile
Remplacement Huile moteur

Liste des opérations spécifiques - 28000 km)

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Suspensions
Contrôle Système de freinage & usure

Liste des opérations spécifiques - 32000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Chaîne Secondaire
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle du liquide de refroidissement - Remplacer tous les 2 ans.
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage -

Liste des opérations spécifiques - 36000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Chaîne Secondaire
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle Eclairage et équipement électrique
Contrôle Jeux des soupapes
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage -

Remplacer tous les 2 ans
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Serrage boulonnerie
Contrôle Suspensions
Contrôle Système de freinage & usure
Contrôle Système de refroidissement
Remplacement Bougie(s) d'allumage

Remplacer tous les 2 ans
Contrôle Patin de chaîne secondaire
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Suspensions
Contrôle Synchronisation des carburateurs
Contrôle Système d'air secondaire
Contrôle Système de freinage & usure
Remplacement Filtre à air
Remplacement filtre à huile
Remplacement Huile moteur

Liste des opérations spécifiques - 40000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Chaîne Secondaire
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Serrage boulonnerie
Contrôle Suspensions
Contrôle Système de freinage & usure
Contrôle Système de refroidissement
Remplacement Bougie(s) d'allumage
Remplacement Liquide de frein
Remplacement Liquide de refroidissement

Liste des opérations spécifiques - 44000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Suspensions
Contrôle Système de freinage & usure

Liste des opérations spécifiques - 48000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Chaîne Secondaire
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle du liquide de refroidissement - Remplacer tous les 2 ans.
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Serrage boulonnerie
Contrôle Suspensions
Contrôle Synchronisation des carburateurs

Liste des opérations spécifiques - 52000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Suspensions
Contrôle Système de freinage & usure

Contrôle Système de freinage & usure
Contrôle Système de refroidissement
Remplacement Bougie(s) d'allumage
Remplacement Filtre à air
Remplacement filtre à huile
Remplacement Huile moteur

Liste des opérations spécifiques - 56000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Chaîne Secondaire
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle du liquide de refroidissement - Remplacer tous les 2 ans.
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Serrage boulonnerie
Contrôle Suspensions
Contrôle Système de freinage & usure
Contrôle Système de refroidissement
Remplacement Bougie(s) d'allumage

Liste des opérations spécifiques - 64000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Chaîne Secondaire
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Serrage boulonnerie
Contrôle Suspensions
Contrôle Système de freinage & usure
Contrôle Système de refroidissement
Remplacement Bougie(s) d'allumage
Remplacement Liquide de frein
Remplacement Liquide de refroidissement

Liste des opérations spécifiques - 60000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Chaîne Secondaire
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle Eclairage et équipement électrique
Contrôle Jeux des soupapes
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Contrôle Patin de chaîne secondaire
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Suspensions
Contrôle Synchronisation des carburateurs
Contrôle Système d'air secondaire
Contrôle Système de freinage & usure
Remplacement Filtre à air
Remplacement filtre à huile
Remplacement Huile moteur

Liste des opérations spécifiques - 68000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Suspensions
Contrôle Système de freinage & usure

Liste des opérations spécifiques - 72000 km

Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Chaîne Secondaire
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle du liquide de refroidissement - Remplacer tous les 2 ans.
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Contrôle Régime du ralenti
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Serrage boulonnerie
Contrôle Suspensions
Contrôle Synchronisation des carburateurs
Contrôle Système de freinage & usure
Contrôle Système de refroidissement
Remplacement Bougie(s) d'allumage
Remplacement Filtre à air
Remplacement filtre à huile
Remplacement Huile moteur